

Orange LED knipperlicht handleiding

ROOD: batterij positief (12V of 24V)

ZWART: batterij negatief (massa)

GEEL: flitsmode kiezen + synchrone knippermode

GROEN (of WIT): asynchrone knippermode

Werkwijze flitsmode kiezen:

- 1) ROOD (+) en ZWART (-) verbinden met de batterij (12 of 24V);
- 2) GEEL kortstondig verbinden met + klem batterij om mode te kiezen.

Werkwijze synchroon knipperen bij meerdere knipperlichten:

- 1) alle rode draden verbinden met elkaar, idem voor zwart, geel en groen (of wit);
- 2) verbind de rode (+) en zwarte draden (-) met de batterij, de LEDs knipperen;
- 3) verbind de gele draden voor 3sec met de +klem van de batterij, de LEDs zullen doven na het loskoppelen van de gele draden branden de leds constant;
- 4) kies nu de gewenste knippermode door de gele draden kortstondig te verbinden met de +klem v/d batterij, alle LEDs knipperen synchroon.

Werkwijze asynchroon knipperen bij meerdere knipperlichten:

- 1) alle rode draden verbinden met elkaar, idem voor zwart en geel;
- 2) verbind de rode (+) en zwarte draden (-) met de batterij, de LEDs knipperen;
- 3) verbind de gele draden voor 3sec met de +klem van de batterij, de LEDs zullen doven, na het loskoppelen van de gele draden branden de leds constant;
- 4) kies nu de gewenste knippermode door de gele draden kortstondig te verbinden met de +klem v/d batterij, alle LEDs knipperen synchroon.
- 5) om de LEDs nu asynchroon te laten knipperen moet je 1 van de groene (of witte) draden permanent verbinden met de + klem van de batterij. De LEDs knipperen nu asynchroon.